

Hinweise zur Installation der Jumbo-Tech TachWare

1. Die TachWare ist eine klassische Arbeitsplatz-Software. Die Installation in einer Server-Client-Umgebung ist nur eingeschränkt möglich und erfordert erweiterte Systemadministrationskenntnisse.
2. Zur Installation der Software werden Administrator-Rechte benötigt; achten Sie zudem darauf, dass der Benutzer Schreib- und Leserechte auf das Datenverzeichnis hat.
3. Achten Sie darauf, dass Sie die Treiber zu den im Lieferumfang gehörenden Kartenlesern bei der Installation auswählen. Andernfalls funktionieren die Geräte anschließend nicht korrekt.

Vorgehen bei der Installation

1. Legen Sie die CD ins Laufwerk.
 - a. Autoplay aktiviert: es startet direkt der Installationsassistent der Software
 - b. Autoplay deaktiviert: greifen Sie über den Arbeitsplatz / Computer per Doppelklick auf das CD-Laufwerk zu
2. Folgen Sie dem Installationsassistenten
 - a. Wählen Sie die gewünschte Sprache
 - b. Setzen Sie das Häkchen für „Ja, ich akzeptiere die Lizenzbedingungen“
 - c. Wählen Sie die zu installierenden Softwarekomponenten und das Programmzielverzeichnis
 - d. Wählen Sie die zu installierenden Treiber passend zu den im Lieferumfang erhaltenen Kartenlesern
 - e. Wählen Sie aus, welche Verknüpfungen zum Starten der Software erzeugt werden sollen
 - f. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Fertig stellen“
 - g. Bestätigen Sie die erfolgreiche Installation mit „Beenden“
3. Im Anschluss an die Installation der TachWare startet Windows mit der Installation der Kartenlesertreiber. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Der PC ist im Anschluss einmal neu zu starten.
4. Schließen Sie den / die Kartenleser an USB an
5. Starten Sie die TachWare | Lizenzierung / Registrierung
 - a. Nehmen Sie die Grundeinstellungen der Software vor
 - b. Legen Sie die Lizenzkarte in den Kartenleser ein (Chip nach oben)
 - c. Füllen Sie die gelb hinterlegten Felder des sich öffnenden Fensters „Softwareregistrierung“ aus
 - d. Wählen Sie aus, wie mit der gefundenen Lizenz verfahren werden soll
 - i. auf PC übertragen: entfernen Sie die Lizenzkarte aus dem Kartenleser und bewahren Sie diese gut auf; die Software ist dauerhaft freigeschaltet
 - ii. auf Karte belassen: die Software ist solange lizenziert (freigeschaltet), wie die Lizenzkarte im Kartenleser steckt; wird die Karte entfernt, verbleibt die Software für 60sec. lizenziert, danach wird nichts mehr angezeigt bis die Lizenzkarte wieder eingelegt wird
6. Fahrer und Fahrzeuge müssen nicht von Hand angelegt werden
 - a. Legen Sie eine Fahrerkarte in den Kartenleser: die Software liest automatisch die Fahrerkarte aus, speichert die Daten im angegebenen Zielverzeichnis ab und legt den Fahrer mit seinem Stammdaten an
 - b. Schließen Sie einen Downloadkey an: die Software liest die Daten vom Stick automatisch ein, speichert diese im angegebenen Zielverzeichnis ab und legt das Fahrzeug mit seinem Stammdaten an

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Software | Telefonischer Support: 040 /700 170-50